



DD60SDFHX7

DishDrawer™ Single

Mit Erfahrung aus über 10 Jahren in der Produktion von Geschirrspülern können wir stolz die neueste Edition präsentieren. In Weiterführung unserer ergonomischen Designs haben wir neue Wege gefunden, um Ihnen das Geschirrspülen zu erleichtern. Verstellbare Ablagen an den Seiten der Schublade und faltbare Zacken sichern extreme Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit. Mit außerdem noch einer Auswahl an Waschprogrammen und unabhängig bedienten Schubladen macht ihn das zum ultimativen Begleiter in der Küche.

410
H

599
B

571
T

Die DishDrawer™ Technologie

SmartDrive™ Waschmechanismus

Der einzigartige bürstenlose Gleichstrommotor dient gleichzeitig als Wasch- und Abflusspumpe, das bedeutet es gibt weniger bewegliche Teile und eine höhere Zuverlässigkeit. Die Pumpe bringt Wasser in den Spülarm, der sich je nach gewähltem Waschzyklus unterschiedlich schnell dreht, um eine bessere und schonendere Reinigung zu bieten.

Neun Waschoptionen

Alle DishDrawer™ Geschirrspüler besitzen neun Waschprogramme: Vorspülen, Schnell Eco, Schnell, Schonen Eco, Schonen, Normal Eco, Normal, Intensiv Eco, Intensiv. Die verschiedenen Einstellungen machen es möglich im DishDrawer™ Alles von feinem Glas und Kristall bis zu stark verschmutzten Töpfen und Pfannen mit einem Knopfdruck zu spülen. Die primären und sekundären Bedienfelder bieten ein einfaches Interface zur Programmauswahl und mit der „delay start“ Funktion kann der Spülgang gestartet werden sobald es Ihnen gelegen kommt.

Bessere Filterung

Eine der größten Herausforderungen für jeden Geschirrspüler ist ein robustes Filtersystem, das Schmutz entfernt und ein Blockieren verhindert. Zusammen bilden der nierenförmige Filter und die umspritzte Filterplatte einen festen Verschluss, um zu garantieren, dass Schmutz nicht in den Waschmechanismus gelangt und einen Rückstau verursacht. Der Filter ist für einfache und hygienische Reinigung herausnehmbar.

Verstellbares Ablage-System

Der DishDrawer™ Geschirrspüler bietet eine Auswahl flexibler Ablage-Optionen für verschiedene Anforderungen. Der flexible Besteckkorb kann für verschiedene Bestecke angepasst werden und enthält einen separaten Behälter für kleine Gegenstände. Stufenweise verstellbare Zacken erlauben mehr Flexibilität; sie können komplett flach gefaltet werden um eine Ladung Töpfe unterzubringen oder hochgestellt werden um Glaswaren zu tragen. Stufenweise verstellbare Ablagen können normale Teller tragen oder einfach aus dem Weg gefaltet werden; außerdem können hier tiefe Schüsseln gestapelt werden. Weinglashalter stellen sicher, dass kurz- und langstielige Gläser während des ganzen Waschganges sicher stehen. Zusätzliche Halterungsclips sind ideal um Schneidbretter und Plastikbehälter in Position zu halten.

Sicher

Der DishDrawer™ Geschirrspüler enthält einzigartige Sicherheitsfeatures wie eine Kindersicherung, die sowohl die Schublade am Öffnen hindert als auch die Knöpfe ausschaltet. Zusätzlich besitzt er eine dreistufige Überflutungssicherung: der hochfeste Schlauch hält sehr viel höheren Wasserdruck aus als üblich, eine Überfüllsicherung stellt die Wasserzufuhr ab wenn eine bestimmte Grenze überschritten ist und der Sicherungsschalter aktiviert die Abflusspumpe um überschüssiges Wasser zu entfernen.

Durchfluss-Spender für Waschmittel

Der DishDrawer™ Waschmittel-Spender stellt sicher, dass nicht aufgelöstes Waschpulver nicht in die Wanne gelangt. Stattdessen wird es vermischt wenn das Gerät sich mit Wasser füllt. Dies führt nicht nur zu einer verbesserten Reinigungsleistung, sondern reduziert auch die Gefahr empfindliche Teile wie Aluminium, Besteck oder Porzellanbeschichtungen zu beschädigen.

Spezifikationen

Zubehör	Inhalt und Beladung	Verbrauch	Bedienung
Besteckkorb 1	Gedecke pro Schublade 6	Testprogramm Normal Eco	Steckschloss
Multifunktions-Besteckkasten 2	Flexibles Ablagesystem	Energiebewertung (pro Schublade) A	Kindersicherung
	Umklappbare Zacken	Geräuschpegel 43 dBA	Piepsen am Ende des Waschzyklus
	Verstellbare Ablagen und Tassenablagen		Ein-Knopf-Start
	Platz für langstielige Gläser		Energiespar-Option mit um bis zu 12 Stunden verzögertem Start
	Platz für Teller bis zu 290mm		Klarspüler-Lampe
			Anzeige für Fehlermeldungen und Diagnose
			Verdeckte Bedienfelder mit „Single-Touch“ Programmierung
Maße	Leistung	Leistungsbedarf	Sicherheit
Gesamthöhe 410 mm	Eingebauter Wasserenthärter	Stromverbrauch 10A	Dreistufiger Überflutungsschutz
Gesamtbreite 599 mm	SmartDrive™ Technologie		
Gesamttiefe 571 mm	Ventilator-unterstütztes Trocknen		
	Leise Bedienung		
	Ergonomisches Design		
	Durchfluss-Spender für Waschmittel		
	Intelligenter Wasserpegelsensor für optimale Leistung		
Waschprogramme			
Neun Waschprogramme			
Waschoption für echte Halb-Beladung			
Eco Optionen			
Speichern des letzten genutzten Programms			
Intensiv			
Intensiv Eco			
Normal			
Normal Eco			
Schnell			
Schnell Eco			
Schonen			
Schonen Eco			
Vorspülen			

Für Informationen über Preis, Erhältlichkeit und Lagerbestand dieses Modells wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler. Die Maße und Spezifikationen auf dieser Seite beziehen sich auf das genannte Produkt und Modell. Im Namen ständiger Verbesserungen können sich diese Maße und Spezifikationen jederzeit ändern. Sie sollten deshalb mit Ihrem Händler oder dem Fisher & Paykel Kundencenter abklären, dass diese Seite das zurzeit erhältliche Modell beschreibt.